


iFLYTEK AINOTE 2

Quick Instructions

Contents

English.....	3
日本語.....	20
한국어.....	37
Español.....	54
Deutsch.....	71
العربية.....	88
繁體中文.....	105

Product Hardware Overview



1. 4-Microphone Array


2. AI Search Button

3. Power Button

4.USB Type-C

5. Charging Indicator

6. Quick-Bar



7. Anti-Slip Pads

8. POGO PIN


1. Eraser

Use the end of the stylus to erase handwritten notes.




2. Customizable Button

For erasing: Hold the side button when the tip is over 1cm away, then tap the screen.



For custom functions: Keep the tip within 1cm of the screen while holding the side button, then tap the screen.




Supports customizable functions including Smart Pen Mode [Default], Circle-to-Erase, Erase, Disable, and more. Functions can be customized in Settings (see details on P13).

3. Replaceable Stylus Tip

Replace the tip when worn to maintain optimal writing performance. Simply pull out the old tip and insert a new one.

Accessories



USB Type-C*1



Quick Start Guide*1



EMR Stylus*1

Power On & Initialization



Step 1: Press and hold the Power Button for more than 3 seconds to start AINOTE.

*Note: During initial setup, pre-installed apps will load to enhance your experience. While waiting, you can:

① **Download our companion app for multi-device note management**



AINOTE mobile
android/IOS/windows/MAC OS

② **Follow us on social media for tutorial videos and tips**

@iFLYTEKAINOTE



Step 2: Country and Region Selection

Language

Country and Region

*Select your region. Your account and data will be stored on corresponding servers. Changing regions may migrate your data to another server.

Step 3: Network Connection

XXXXXX 



XXXXXXXXXX 


Connected  

*Connect to a network that does not require secondary verification.

Step 4: Time & Time Zone Setup

*If multiple time zones are available in your region, select the correct one manually.


Step 5: Account Registration



The screenshot shows a login form titled "Account Login". At the top right, it says "Don't have an account? [Sign up now](#)". Below the title, there are two input fields: "Account:" with a placeholder "Please enter your email" and "Password:" with a placeholder "Please enter your password" and an eye icon for toggling visibility. A large circle highlights the "Sign up now" button, which is also linked from the top right text. At the bottom right, there is a link "Forgot your password".

*Register an AINOTE account with a valid email. Create a 6–16 character password containing at least two of the following: numbers, letters, symbols.

Step 6: Set the lock screen password & home signature




The screenshot shows a screen titled "Set the lock screen password". Below the title, it says "Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it." There are four empty square boxes for entering the password digits.

*Remember your lock screen password. You can also set up fingerprint unlock; the power button functions as a fingerprint sensor.

*The home screen signature can be updated anytime in Settings.

Congratulations! Your AINOTE is now ready to use!

AINOTE Gesture Controls




Quick Access Control Panel

Swipe down from the top right corner to open the Quick Settings menu for Wi-Fi, screen casting, volume, and more. Swipe down from the top left corner to open the Notification Center.



Multitasking


Swipe up from the bottom of the screen to open the multitasking interface. Quickly switch between apps or close background apps.



How to Use the Quick Bar

- ① Access free ChatGPT Q&A.
- ② Quickly flip through pages when reading multi-page content.
- ③ Open Quick Notes for instant handwriting input.

Notes Feature Overview



How to Add Custom Note Templates

- ① Import template images (PNG, JPG, etc.) into the [template] folder via USB.
- ② Open the template menu at the top and select Custom.
- ③ Tap the imported template to add it.

Audio-to-Text / Translation

The screenshot shows the Audio-to-Text / Translation interface. At the top is a navigation bar with various icons. Below it is a header area with a status bar showing a battery level, a progress bar, and a timer at 00:00:08. The main content area displays the text "*** Connecting English mode for you ***" and a button labeled "Enable Speaker Recognition". Below this is a language selection dropdown menu currently set to "English". A line from the text "Adjust transcription area size" points to a small slider control. A modal window titled "Transcription mode" is open, showing two tabs: "Voice to text" and "Translation". Under the "Voice to text" tab, there is a grid of language buttons: English (selected), Chinese, Japanese, Korean, French, German, Spanish, Chinese_Cantonese, Russian, Malaysian, Vietnamese, Arabic, Thai, Indonesian, and Hungarian. A line from the text "Transcription Mode Settings" points to the bottom of this modal window.

*** Connecting English mode for you ***

Enable Speaker Recognition

English

Adjust transcription area size

Transcription mode

Voice to text Translation

English Chinese Japanese

Korean French German

Spanish Chinese_Cantonese Russian

Malaysian Vietnamese Arabic

Thai Indonesian Hungarian

Transcription Mode Settings

*Choose transcription language. Audio will be transcribed based on the selected language.


*Pre-set translation mode if needed.

Tip: When Text-Audio Sync is enabled, you can take handwritten notes while recording. Afterward, tap on any handwritten content to instantly locate the corresponding audio segment.


Smart Pen Overview

How to Use the Smart Pen

Step 1: Press the side button during writing to quickly activate Smart Pen mode.



Step 2: Circle handwritten content to move it, perform AI search, and more.



Step 3: Press the side button and draw shapes like ○ ☆ △ in front of handwritten content. The system will automatically convert them into standard shapes and add the associated content to To-Do, Follow-Up, or Subheading categories.



Calendar Overview

➤ Calendar

Link third-party calendar accounts for two-way sync of calendar events and to-do items

The screenshot shows the 'Calendar' app interface. At the top, there are three tabs: 'Calendar', 'Task', and 'Focus-star'. The 'Calendar' tab is selected. Below the tabs, there is a navigation bar with a back arrow, a search icon, a help icon, and a search bar. The main content area is divided into two sections. The left section shows the date 'March 25th' and 'Tuesday', with 'Week 13 of 2025' below it. The right section shows a weekly calendar grid for March 2025. The grid has columns for days of the week and rows for weeks. The date '18' is highlighted in the grid. Below the calendar grid, there is a section for 'Today's Notes (2)' with a list of notes. The notes are represented by horizontal lines. At the bottom left, there is a small icon of a cloud with a checkmark.

Week	一	二	三	四	五	六	日
9	24	25	26	27	28	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31	1	2	3	4	5	6

Calendar View all calendar events, tasks, and notes for the day, with options to switch between different calendar views.

Task Create new tasks and automatically collect tasks generated during meetings, with options to set deadlines and manage basic task details.

Focus-star Starred Items: Automatically collect meeting content marked with a ☆ for follow-up.

Reading Overview



Bookshelf

All imported and downloaded eBooks are displayed on the Bookshelf. Supported formats include MOBI, EPUB, PDF, TXT, AZW, and more.

Office Center

Supports viewing, editing, and annotating Office documents, including Word, PowerPoint, and Excel.

Bookstore

A selection of free public domain books is available for download and reading.

How to Import Books and Documents

- **Method 1: USB Import**

- ① Connect AINOTE to your PC via USB.
- ② Copy eBooks (PDF, EPUB, MOBI, TXT, AZW) to the [Bookshelf] folder. Copy Office documents (DOC(X), PPT(X), XLS(X)) to the [Office] folder.
- ③ View imported books and documents directly on AINOTE.

*Note: Folder management is not supported on PC.


- **Method 2: Wi-Fi Import**

- ① Go to the AINOTE Bookshelf interface and tap the Import button.
- ② Enter the Wi-Fi Import interface and check the provided address (http://).
- ③ Connect both AINOTE and your PC or mobile device to the same Wi-Fi network.
- ④ Open a browser on your PC or mobile device and enter the AINOTE-provided address (http://).
- ⑤ Access the transfer interface and select local files to import.
- ⑥ View the imported books and documents directly on AINOTE.

- **Method 3: Cloud Drive Import**

- ① Enter the AINOTE App Center-Cloud Drive interface..
- ② Add your cloud drive account and log in.
- ③ Browse and download documents from the cloud drive.
- ④ View the imported books and documents directly on AINOTE.

Tap the center of the screen
to open Reading Settings




Supports handwritten
annotations, highlights,
excerpts, and other
reading tools

How to Import Custom Fonts

- ① Download font files on your PC and connect AINOTE via USB.
- ② Copy the font files to the [Fonts] folder.
- ③ Open a book, tap the center of the screen, and select Font Settings.
- ④ Tap Change Font to select your newly imported fonts.

How to Perform a System Update



Keeping AINOTE up to date ensures the best user experience. We release system updates periodically. When an update is available, you will receive a pop-up notification. You can also check for updates manually:

Step 1: Tap your user account icon on the left sidebar to open [Settings].

Step 2: Tap [Check for Updates] in the bottom left corner.

Step 3: If you see “Your device is up to date,” no action is needed. If a new version is available, follow the prompts to download and install it.

How to Provide Feedback

We highly value your feedback—it helps us improve our product.

If you encounter any issues during use, you can contact us through the following channels:

1. Support Email

Choose the appropriate contact based on your region:

Europe: service@danutecheu.com

Japan: c-support@iflytek.co.jp

Korea: service@iflytekkorea.co.kr

USA & Others: service@synlantech.com

Our team is ready to assist you with product-related inquiries.

2. In-Device Feedback on AINOTE


Step 1: Swipe down from the top of the screen to open the Quick Menu.

Step 2: Tap [Feedback] to enter the feedback interface.

Step 3: If the FAQ does not resolve your issue, describe the problem in detail on the [Feedback Page]. You can attach screenshots or other files.

Step 4: Tap [Submit]. Our support team will respond, and you can view the reply in [Feedback History].

製品ハードウェアの概要



製品ハードウェアの概要




1.消しゴム


ペンの後ろで手書き筆跡を消すことができます

2.ユーザー定義ボタン

ペン先が画面から1cm以上離れているときにサイドボタンを長押ししたあと、再び画面に触れると手書きを消去できます



ペン先が画面から1cm以内のときにサイドボタンを長押ししたあと、再び画面に触れるとユーザー定義機能を使うことができます




ユーザー定義機能は、スタイラスペン [デフォルト]、囲み選択消去、消去、閉じるなどのユーザー定義設定に対応しており、「設定」内で定義することができます。機能の詳細な説明は**P30**に記載しています

3.替芯

ペン先は過度の使用で磨耗したり、手書きに影響することがあります。古いペン先を引き抜いて新しいものと交換が可能です。

製品ハードウェアの概要



USB Type-C*1



クイックガイド *1



スタイラスペン*1

スタートアップと初期化



ステップ1: 電源ボタンを3秒以上長押しするとAINOTEを起動することができます

*初回起動時には、より良い製品体験をご提供するため、あらかじめいくつかのアプリを読み込み、待ち時間の間に、純正アプリをダウンロードしたり、弊社のSNSをフォローしたりできるようにしています。

①純正アプリをダウンロードすれば、複数のデバイスでユーザーのメモを同期できます




AINOTE mobile


android/iOS/windows/MAC OS

②弊社のSNSをフォローすると、豊富なHowTo動画をご提供します。

@iFLYTEKAINOTE




ステップ2: 国と地域の設定



The screenshot shows a settings window with two dropdown menus. The first menu is labeled '言語' (Language) and the second is labeled '国と地域' (Country and Region). Both menus are currently empty, showing only a grey bar and a downward arrow.

*ご自分の所在地に合わせて選択します。アカウントと情報は対応するサーバーに保存されます。地域を切り替えるとサーバーが切り替わることがあります。

ステップ3: ネットワーク接続




* 2段階認証を必要としないネットワークへの接続を推奨します

ステップ4: 時刻とタイムゾーンの設定

*お住まいの地域に複数のタイムゾーンがある場合は、ご自分の所在地に合わせて手動でタイムゾーンを設定する必要があります


ステップ5: アカウント 登録



The image shows a web form titled "Account Login". At the top right, it says "Don't have an account? [Sign up now](#)". Below the title, there are two input fields: "Account:" with a placeholder "Please enter your email" and "Password:" with a placeholder "Please enter your password". A circular callout with the text "Sign up now" is positioned over the "Sign up now" link and the password field. At the bottom right, there is a link "Forgot your password".

* 初めてAINOTEをご利用のときはアカウント登録が必要です。任意のEメールアドレスで登録が可能です。数字、アルファベット、記号のうち2種類を含む6～16桁のパスワードを設定します。

ステップ6: ロック画面パスワードの設定とサインアップ



The image shows a screen titled "Set the lock screen password". Below the title, it says "Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it." There are four empty square boxes for entering the password.


*設定したパスワードを忘れないようにしてください。指紋認証も同時に設定し、電源ボタンも指紋認証にすることが可能です

*サインアップは設定内で再設定可能です

おめでとうございます!

AINOTEの初期化が完了しました!

AINOTEのタッチ操作




全機能のクイックコントロールボックス

デバイス上部右側からスワイプダウンするとドロップダウンメニューが素早く開き、Wi-Fi、投影、音量などの機能設定が可能です。デバイス上部左側からスワイプダウンすると、メッセージボックスが素早く開きます



マルチタスク切替


画面下部からスワイプアップすると、マルチタスク画面が開き、アプリ間の素早い切替やバックグラウンドアプリの終了が可能です



クイックバーの使い方

- ① 無償のChatGPT Q&A機能
- ② リーダーなどのマルチページ画面では、クイックページめくりモードに
- ③ ショートカット付箋を素早く開きます。手書き記録をサポート

メモ機能の説明



個人メモのテンプレートを追加するには？

- ①テンプレート画像（png、jpgなど）をUSBケーブルで【template】フォルダに取り込みます
- ②上部のテンプレートボタンを開き、カスタマイズを選択します
- ③インポートしたテンプレートをタップすれば、追加が完了します

メモ機能の説明

The screenshot shows the memo app interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a status bar showing the time as 12:06. Below the navigation bar, there is a header area with a microphone icon, a battery level indicator, and a timer showing 00:00:08. The main content area displays the text "*** Connecting English mode for you ***" and a message "話者認識を有効にします" (Enable speaker recognition). Below this, there is a language selection dropdown menu showing "English".

Annotations point to the following features:

- 話者認識を有効にします (Enable speaker recognition)
- テキスト変換領域のサイズを設定します (Set the size of the text conversion area)
- テキスト変換モード設定 (Text conversion mode settings)

The "Text conversion mode settings" dialog box is shown, with the following options:

Transcription mode		
Voice to text	Translation	
English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese, Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian


*文字起こし言語を選択できるので、選択完了後、対応言語にしたがって録音を文字起こしします
*あらかじめ設定された翻訳モードをサポートします

ヒント：テキスト/音声同期機能を有効にし、録音しながら手書きすると、会議後に手書き内容をタップすれば、素早くそのオーディオの位置に移動できます

スタイラスペンの説明

スタイラスペンの使い方は？

ステップ1: 筆記中に、ペン本体のボタンを押すと、スタイラスペンをクイック起動できます



ステップ2: 手書きした内容を囲み選択すると、移動や、AI検索などが可能です



ステップ3: ペン本体のボタンを押し、手書き内容の前に○☆△を描画すると、自動的に標準図形が生成され、手書き内容をToDoリストや、重点注視、メインテーマに追加します



スケジュールの説明

➤ スケジュール

第三者スケジュールソフトのアカウントを追加すると、スケジュールやToDoが双方向で同期します

[illegible]

カレンダー 当日のあらゆるスケジュール、タスク、メモなどの閲覧をサポート、色々なビュー画面を切り替えての閲覧にも対応しています

タスク タスクの新規作成、会議中に作成されたタスクの収集をサポートし、締め切り時間設定などの基本機能を提供します


重要事項 重点注視事項として、会議中に星印（☆）が付けられた事項を自動的に収集します

読書の説明


< Bookshelf Office Center Bookstore

Q Search 🔔 📶 14:30


My Bookshelf > ↓ Created Time ▾ 🔍 📄 All Formats ⋮



The Great Gatsby
F. SCOTT FITZGERALD



The Picture of Dorian Gray
Oscar Wilde
Project Gutenberg



Jane Eyre: An Autobiography
Charlotte Brontë
Project Gutenberg



WAR AND PEACE

The Great Gatsby


The Picture of Dorian Gray

Jane Eyre

War and Peace




Beowulf: An Anglo-Saxon Epic Poem
Project Gutenberg



Candide
Voltaire
Project Gutenberg



Paradise Lost
John Milton
Project Gutenberg



DON QUIXOTE
GUSTAVE DORE

Beowulf An Anglo-Saxon Ep...

Candide

Paradise Lost

Don Quixote




Beowulf: An Anglo-Saxon Epic Poem
Project Gutenberg



Candide
Voltaire
Project Gutenberg



Paradise Lost
John Milton
Project Gutenberg



DON QUIXOTE
GUSTAVE DORE

Beowulf An Anglo-Saxon Ep...

Candide

Paradise Lost

Don Quixote

< 1/1 > Total 16 items

本棚

インポート/ダウンロードされた電子書籍は本棚に表示されます。mobi、epub、pdf、txt、azwなどの形式をサポートしています

officeセンター

Word、PPT、ExcelなどのOfficeドキュメントの閲覧、編集、注釈をサポートしています

ブックストア

現在、一部書籍を無料公開、自由にダウンロードして読むことができます

書籍やドキュメントをインポートするには？

• 方法1: USBによるインポート

- ① AINOTEとパソコンをUSBケーブルで接続します
- ② パソコン側の書籍（pdf, epub, mobi, txt, azw）は【Bookshelf】フォルダに貼り付け、ドキュメント（doc（x）、ppt（x）、xls（x））は【Office】フォルダに貼り付けます
- ③ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

• 方法2: Wi-Fiによるインポート

- ① AINOTEリーダーの本棚画面に入り、インポートボタンをタップします
- ② Wi-Fiインポート画面に入ったら、URL（http://）を確認します
- ③ AINOTEをパソコンや携帯電話と同じWi-Fiに接続します
- ④ パソコンや携帯電話のブラウザに、AINOTE側から提供されたURL（http://）を入力します
- ⑤ 転送画面に入ったら、ローカルのドキュメントを選択してインポートを行います
- ⑥ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

• 方法3: クラウドストレージからのインポート

- ① AINOTEのアプリセンター-クラウドストレージ画面を開く
- ② クラウドストレージを追加するには、クラウドストレージ・アカウントにログインします
- ③ クラウドストレージ内のドキュメント内容を確認し、ダウンロードします
- ④ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

画面中央をタップすると、
リーダー設定が開きます




手書き注釈、ハイライト、
抜粋など多種類の操作に対
応しています

お気に入りフォントをインポートするには？

- ① パソコン側でフォントファイルをダウンロードし、AINOTEとパソコンをUSBで接続します
- ② フォントファイルを【Fonts】フォルダにインポートします
- ③ 書籍を開き、画面中央をタップして、フォント設定を選択します
- ④ フォント変更をタップして、インポートした新たなフォントを選択します

システムのアップグレード方法



AINOTEを常に最新バージョンに保つことで、より良い使用体験が得られます。AINOTEは不定期にシステムをアップグレードします。アップデートをお知らせするときには、ポップアップウィンドウが表示されます。また以下の方法でチェックすることも可能です。

ステップ1: デバイスの左サイドバー上のユーザーアカウントをタップすると、【設定】画面が開きます

ステップ2: 左下にある【アップデートをチェック】ボタンをタップします

ステップ3: 「デバイスはすでに最新バージョンです」が表示されたら、お使いのデバイスは現在アップデート不要です。新バージョンへのアップグレードが表示されたら、新バージョンのダウンロードとインストールが可能です。

問題のフィードバック方法

ユーザーさまの声を大切にしています。ユーザーさまのフィードバックが当社製品の改良指針となります。使用中に何か問題があれば、以下の方法でご連絡いただけます。

1.アフターサービスメール

地域ごとに異なるフィードバック先をご選択いただけます。

ヨーロッパ: service@danutecheu.com

日本: c-support@iflytek.co.jp

韓国: service@iflytekkorea.co.kr

米国その他: service@synlantech.com

私たちのチームは、ユーザーさまにいつでも製品に関する照会や説明をご提供します。

2.AINOTE側でのフィードバック:

ステップ1: 画面上部からスワイプダウンすると、ドロップダウンメニューが開きます

ステップ2: 【問題フィードバック】をタップして、フィードバック画面に入ります

ステップ3: FAQで解決できない場合に、【フィードバックページ】に問題の詳細を書き込んでください。スクリーンショットやその他のファイルを添付することが可能です

ステップ4: 【送信】をタップすると、バックオフィスのスタッフが回答いたします。【過去のフィードバック】内で閲覧が可能です

*本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

こ注意：


- ① この製品は取り外し不可能なバッテリーを使用します。自分で取り外したり交換したりしないでください。交換が必要な場合、当業者に依頼してください。
- ② 電池の使用が可能な温度は 0～50℃でお使いください。説明書に従って充電してください。
- ③ 電池の処理・リサイクルは地方の法律や規則に基づき、回収を行ってください。

※廃棄について（リサイクル） ・箱や外装 パッケージの分別方法は地域によって異なります。お住いの市区町村のルールに従って分別排出をしてください。 識別マークは外箱に表示されています。 ・製品 本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。使用しなくなった製品は、一般のごみと一緒に廃棄せず、付属品も含めてお住いの地域の地方自治体の条例または 規則に従って処分してください。



Li-ion

각 부분 명칭



1. 4마이크 어레이


2. AI 검색 버튼

3. 전원 버튼

4.USB Type-C

5. 충전 표시등

6. 퀵 바



7. 미끄럼 방지 패드

8. POGO PIN




1. 지우개


펜 끝으로 손글씨를 지울 수 있습니다.

2. 커스텀 버튼

펜촉을 화면에서 1cm 이상 띄우고 사이드 버튼을 누른 뒤 화면에 갖다대면 손글씨를 지울 수 있습니다.



펜촉이 화면에서 1cm 이내일 때 사이드 버튼을 누른 뒤 화면에 갖다대면 커스텀 기능을 사용할 수 있습니다.




커스텀 기능은 스마트펜(기본), 선택 영역 지우기, 지우기, 끄기 등 커스텀 설정을 지원합니다. [설정]에서 지정할 수 있습니다. 자세한 기능 설명은 **47P** 참조하세요.

3. 교체 가능한 펜촉

장기간 사용한 펜촉은 끝이 닳아 필기감이 떨어 집니다. 펜촉을 교체할 수 있습니다.

구성품



USB Type-C*1



퀵가이드*1



EMR 펜슬*1

전원 켜기&초기 설정



1단계: 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 전원이 켜집니다.
*첫 부팅 시, 더 나은 제품 경험을 제공해 드리기 위해 일부 프로그램을 미리 로딩합니다. 로딩하는 동안, iFLYTEK AINOTE 전용 APP을 다운로드하시거나 SNS를 팔로우하실 수 있습니다.

① 전용 앱을 다운로드하면 다양한 기기에서 노트를 관리할 수 있습니다.



SparkAINOTE

android/IOS/windows/MAC OS

② iFLYTEKAINOTE의 SNS를 팔로우하면 제품 사용법 영상을 확인할 수 있습니다.

@iFLYTEKAINOTE



2단계: 국가 및 지역 설정

Language

Country and Region

*사용자가 거주하는 국가로 선택해야 합니다. 계정 및 데이터는 선택한 국가에 따라 해당 서버에 저장되며 지역을 변경하면 서버도 변경될 수 있습니다.

3단계: 네트워크 연결

XXXXXX 


XXXXXXXXXX  Connecte
d  

*2단계 인증이 필요하지 않은 네트워크 사용을 권장합니다.

4단계: 날짜, 시간 및 시간대 설정

*해당 국가에 여러 시간대가 존재할 경우, 사용자가 실제 위치한 지역에 따라 시간대를 수동으로 선택해야 합니다.


5단계: 계정 만들기



The image shows a web form titled "Account Login". It has two input fields: "Account:" with a placeholder "Please enter your email" and "Password:" with a placeholder "Please enter your password". There is a "Forgot your password" link at the bottom right. A circular callout with the text "Sign up now" is positioned over the form. A line connects this callout to a "Sign up now" link located at the top right, next to the text "Don't have an account?".

*AINOTE를 처음 사용할 경우 계정 등록이 필요합니다. 사용 가능한 이메일이면 등록할 수 있으며, 비밀번호는 6~16자로 숫자, 영문자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합해 구성합니다.

6단계: 잠금화면 비밀번호 및 잠금 화면 서명




The image shows a form titled "Set the lock screen password". Below the title is a warning: "Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it." Below this warning are four empty square boxes for entering the password digits.

*설정한 잠금화면 비밀번호를 꼭 기억해 주세요. 전원 버튼의 지문인식을 통한 잠금 해제도 설정할 수 있습니다.

*잠금 화면 서명은 설정에서 설정할 수 있습니다.

AINOTE 초기 설정을 완료했습니다!!



빠른 설정창


기기 우측 상단에서 아래로 내리면 설정창이 열립니다. Wi-Fi, 화면 공유, 음량 등 기능을 설정할 수 있습니다.

기기 좌측 상단에서 아래로 내리면 알림창이 열립니다.



멀티태스크 전환

화면 하단에서 위로 올리면 멀티태스크 창이 열립니다. 실행 중인 앱 간 빠른 전환과 백그라운드 앱 종료를 지원합니다.



Quick Bar 사용하기

- ① ChatGPT 무료 질의응답 기능을 지원합니다.
- ② 읽기와 같은 페이지가 많은 화면에서 빠른 페이지 넘기기 모드로 전환합니다.
- ③ 퀵 메모를 빠르게 열 수 있으며, 손글씨 입력을 지원합니다.

노트 기능 소개

The screenshot shows the Notepad application interface with various features annotated:

- 손글씨 모드** (Handwriting mode)
- 텍스트 모드** (Text mode)
- 녹음 텍스트 변환/번역** (Voice-to-text conversion/translation)
- AlAide**
- 템플릿 선택** (Template selection)
- 텍스트-음성 동기화 켜기** (Turn on text-audio sync)
- 손글씨 텍스트 변환 언어 설정** (Handwriting text conversion language settings)

Additional features shown in the bottom menu:

- 문장의 기본 서식 변경** (Change basic sentence formatting)
- 정렬 방식 선택** (Select sorting method)
- AI 글쓰기(새 글 생성, 내용 재구성, 표현 다듬기 등 지원)** (AI writing (new text generation, content restructuring, expression polishing, etc. support))
- AI Aide**
- Separator**
- Mindmap**

나만의 템플릿 추가하기

- ① USB 케이블로 템플릿 이미지(png, jpg 등)을 [template] 폴더에 가져옵니다.
- ② 상단의 템플릿에서 사용자 정의를 누릅니다.
- ③ 가져온 템플릿을 누르면 추가됩니다.

녹음 텍스트 변환/번역

← 12:06

*** Connecting English mode for you ***

발화자 인식 켜기

English

텍스트 변환 영역 크기 조정

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese ,Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

텍스트 변환 모드 설정


*텍스트 변환 언어를 선택하면 언어에 따라 녹음을 텍스트로 변환합니다.

*사전에 번역 모드를 설정할 수 있습니다.


Tips: 텍스트 음성 동기화 기능을 실행한 후 녹음하면서 필기하면 나중에 필기 내용을 눌렀을 때 해당 음성 구간으로 즉시 이동됩니다.

스마트펜 소개


1단계: 필기 중 사이드 버튼을 누르면 스마트펜이 실행됩니다.



2단계: 손글씨 내용을 선택하여 이동시키거나 AI 검색 등 기능을 실행할 수 있습니다.



3단계: 손글씨 앞에서 사이드 버튼을 누른 상태로 ○☆△을 그리면 자동으로 표준 아이콘이 생성됩니다. 해당 손글씨는 업무, 즐겨찾기, 소제목 목록에 추가됩니다.



일정 소개

외부 일정 프로그램의 계정을 추가하면 일정과 업무를 동기화할 수 있습니다.



Calendar

오늘의 일정과 업무, 노트 등 정보를 확인할 수 있습니다. 일정 보기 방식을 전환할 수 있습니다.

Task

업무 새 목록 만들기를 지원하며, 회의 중에 추가한 업무가 자동으로 동기화됩니다. 마감 시간 설정 등 기본적인 기능을 지원합니다.

Focus-star

회의 중에 별모양(☆)을 표시한 내용은 즐겨찾기로 자동으로 동기화됩니다.

읽기 소개



Bookshelf

가져오거나 다운로드한 전자책을 책장에서 확인할 수 있습니다. mobi, epub, pdf, txt, azw 등 파일 형식을 지원합니다.

Office Center

word, ppt, excel 등 Office 파일 확인, 편집, 주석 달기를 지원합니다.

Bookstore

현재 일부 저작권이 만료된 무료 도서를 제공하고 있으며, 자유롭게 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

책과 파일 가져오기

- 방법 1: USB로 가져오기

- ① USB 케이블로 AINOTE와 PC를 연결합니다.
- ② PC에 저장된 책(pdf, epub, mobi, txt, azw)을 [Bookshelf] 폴더에 붙여넣고 파일(doc(x), ppt(x), xls(x))을 [Office] 폴더에 붙여넣습니다.
- ③ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.


- 방법 2: WiFi로 가져오기

- ① AINOTE에서 읽기-책장으로 이동해 가져오기 버튼을 누릅니다.
- ② WiFi 가져오기 화면으로 이동해 주소를 확인합니다.(<http://>)
- ③ AINOTE와 PC 또는 핸드폰을 동일한 WiFi에 연결합니다.
- ④ PC 또는 핸드폰의 브라우저에 AINOTE에 표시된 주소를 입력합니다.(<http://>)
- ⑤ 전송 화면으로 이동해 로컬 파일을 가져옵니다.
- ⑥ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.

- 방법 3: 클라우드에서 가져오기

- ① AINOTE에서 애플리케이션-클라우드 화면으로 이동합니다.
- ② 클라우드 저장소를 추가하고 개인 클라우드 계정에 로그인합니다.
- ③ 클라우드 저장소에 있는 파일을 확인하고 다운로드합니다.
- ④ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.

화면 중앙을 클릭하면 읽기 설정 화면이 열립니다.




손글씨 주석, 하이라이트,
메모 등 기능 지원

원하는 글꼴 가져오기

- ① PC에서 글꼴 파일을 다운로드한 후, USB로 AINOTE와 PC를 연결합니다.
- ② 글꼴 파일을 [Fonts] 폴더로 가져옵니다.
- ③ AINOTE에서 책을 열어 화면 중앙을 클릭하고 텍스트 표시 화면으로 이동합니다.
- ④ 글꼴 변경을 클릭하면 가져온 글꼴을 추가하여 선택할 수 있습니다.

시스템 업데이트



더 나은 사용자 경험을 위해 AINOTE를 최신 버전으로 유지하세요. 업데이트는 비정기적으로 진행되며 업데이트 알림이 뜨거나 아래 방법으로 확인할 수 있습니다.

- 1단계: 기기의 좌측 메뉴 사용자 계정을 클릭해 [설정] 화면으로 이동합니다.
- 2단계: 좌측 하단에서 [업데이트 확인] 버튼을 클릭합니다.
- 3단계: '최신 버전입니다'라고 표시되면 기기를 업데이트 할 필요가 없습니다. 최신 버전 업데이트 알림이 뜨면 최신 버전을 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

피드백 보내기

고객님의 의견은 저희에게 매우 소중하며, 제품 발전의 밑거름이 됩니다. 더 나은 사용자 경험을 제공해 드릴 수 있도록 제품 사용 중에 불편이나 문제가 있으시면 아래 방법으로 언제든지 연락해 주세요.

1. A/S 센터에 메일 보내기

아래 목록에서 고객님의 지역 메일을 선택하세요.

유럽: service@danutecheu.com

일본: c-support@iflytek.co.jp

한국: service@iflytekkorea.co.kr

미국 및 기타 지역: service@synlantech.com

아이플라이텍은 언제든지 제품 관련 상담 및 안내를 제공해 드립니다.

2. AINOTE에서 피드백 보내기


1단계: 손가락으로 화면 우측 상단에서 아래로 내리면 드롭다운 메뉴가 뜹니다.

2단계: [문제 피드백]을 눌러 피드백 화면으로 이동합니다.


3단계: [자주 묻는 질문]으로 고객님의 문제를 해결할 수 없으면 [피드백]에서 문제를 자세하게 설명할 수 있으며, 스크린샷이나 다른 파일도 첨부할 수 있습니다.

4단계: [제출]을 누르시면 담당자가 확인 후 답변을 드릴 것입니다. 답변은 [피드백 기록]에서 확인하실 수 있습니다.

Descripción del hardware



- 1. 4 micrófonos
- 2. Botón de búsqueda por IA
- 3. Botón de encendido
- 4. USB Tipo-C
- 5. Indicador de carga
- 6. Quick-Bar



- 7. Almohadilla antideslizante
- 8. PIN POGO

Descripción del hardware




1. Borrador


Para borrar los escritos a mano.

2. Botón personalizado

Con la punta a más de 1 cm de la pantalla, mantenga pulsado el botón lateral y toque la pantalla para borrar.



Con la punta a menos de 1 cm de la pantalla, mantenga pulsado el botón lateral y toque la pantalla para usar las funciones personalizadas.




Las funciones personalizadas incluyen el [Predeterminado], Borrado por selección, Borrado, Desactivar, y otras de la Lápiz Inteligente, que se puede configurar en "Configuración". Para más detalles, consulte **P64**.

3. Punta de recambio

Con el uso prolongado, la punta puede desgastarse. Se puede reemplazar por una nueva.

Repuesto



USB Tipo-C*1



Guía de inicio rápido *1



Lápiz electromagnético*1

Encendido e inicialización



Paso 1: Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 3 s para iniciar AINOTE.

*Para ofrecerle una mejor experiencia, cargaremos previamente algunas aplicaciones. Durante la espera, puede:

- ① Descargar la aplicación complementaria para sincronizar sus notas en múltiples dispositivos.



AINOTE mobile

android/IOS/windows/MAC OS

- ② Seguir nuestras redes sociales para acceder a tutoriales en vídeo.

@iFLYTEKAINOTE



Paso 2: Configuración de país y región

Idioma

País y región

* Seleccione según su ubicación. La cuenta y los datos se guardarán en el servidor local. Cambiar de región puede implicar el cambio de servidor.

Paso 3: Conexión a red

XXXXX

XXXXXXXXXX


Conectad
o

*Se recomienda conectarse a redes que no requieran más verificación.

Paso 4: Configuración de hora y zona horaria

*Si su región tiene múltiples zonas horarias, deberá configurarla según su ubicación.


Paso 5: Crear una cuenta



The screenshot shows the 'Account Login' interface. At the top left is the title 'Account Login'. At the top right is the text 'Don't have an account?' followed by a link 'Sign up now'. Below the title are two input fields: 'Account:' with the placeholder 'Please enter your email' and 'Password:' with the placeholder 'Please enter your password'. A circular callout with the text 'Sign up now' is centered over the 'Sign up now' link. At the bottom right is a link 'Forgot your password'.

*Cree una cuenta en AINOTE con cualquier correo electrónico, y establecer una contraseña de 6-16 dígitos con al menos dos de estos: números, letras y símbolos.

Paso 6: Configurar contraseña de bloqueo y firma de inicio




The screenshot shows the 'Set the lock screen password' screen. The title is 'Set the lock screen password'. Below the title is the text 'Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.' Below this text are four empty square boxes for entering the password.

*Recuerde su contraseña de bloqueo. Puede desbloquear con tu huella dactilar usando el botón de encendido.

*La firma de inicio puede cambiarse en Configuración.

¡Felicidades! AINOTE ya inicializado.

Gestos de AINOTE



Barra de control


Deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha para configurar WiFi, duplicación de pantalla, volumen, etc.

Deslice hacia abajo desde la esquina superior izquierda para abrir a la barra de notificaciones.



Cambio entre APPs


Deslice hacia arriba desde la parte inferior para cambiar entre apps o cerrarlas en segundo plano.



Cómo usar Quick Bar

- ❶ Ofrece la función gratuita de ChatGPT.
- ❷ En interfaces multipágina, activa el modo de navegación rápida.
- ❸ Abre las notas rápidas, permite la escritura manual.

Funciones de las notas



¿Cómo añadir plantillas de notas personales?

- ① Importe plantilla (png, jpg, etc.) a la carpeta [template] por cable USB.
- ② Active el botón de plantilla superior y seleccione Personalizar.
- ③ Haga clic en la plantilla importada para completar la adición.

Transcripción/traducción

The screenshot shows a web application interface for transcription and translation. At the top, there's a browser address bar and a toolbar. Below that, a header area contains a status message, a timer, and a language selection dropdown. A callout box titled 'Transcription mode' is open, showing a grid of language options. Annotations with lines point to specific UI elements: 'Activar reconocimiento de voz' points to the microphone icon, 'Ajustar tamaño del área de transcripción' points to a resize handle, and 'Configurar el modo de transcripción' points to the 'Transcription mode' dialog.

*** Connecting English mode for you ***

Activar reconocimiento de voz

English

Ajustar tamaño del área de transcripción

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese ,Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

Configurar el modo de transcripción

*Permite elegir el idioma de transcripción. La grabación se convertirá a texto en idioma elegido.


*Permite configurar previamente el modo de traducción.

Consejo: Al activar la sincronización texto-voz, podrá grabar mientras escribe a mano. Al hacer clic en el texto manuscrito, podrá localizar el audio.


Lápiz inteligente

¿Cómo usar el lápiz inteligente?

Paso 1: Pulse el botón para activar el lápiz inteligente.



Paso 2: Marque el contenido para realizar el movimiento, búsqueda con IA y otras funciones.



Paso 3: Antes del texto manuscrito, pulse el botón y dibuje ○ ☆ △ para generar símbolos y convertir el texto en tareas pendientes, seguimiento o subtítulos.



Eventos

Añade las cuentas de aplicaciones de terceros para sincronización bidireccional de eventos y tareas pendientes.



Calendario

Visualizar todos los eventos, tareas, notas del día, con opción de cambiar entre diferentes vistas.

Tarea

Crear nuevas tareas y recopilar las generadas en reuniones, con funciones como establecer fechas límite.

Estrella de seguimiento

Ítems prioritarios. Se recopilan automáticamente los ítems marcados con estrella (☆) durante reuniones.

Lectura



Estantería

Muestra todos los libros electrónicos importados o descargados en formatos mobi, epub, pdf, txt, azw.

Centro de Office

Visualizar, editar y anotar documentos de Office como Word, PPT, Excel

Librería

Ofrece libros de dominio público gratuitos para descarga.

¿Cómo importar libros y documentos?

- **Método 1: Por USB**

- ① Conecte AINOTE al PC mediante el cable USB.
- ② Copie los libros (pdf, epub, mobi, txt, azw) en la carpeta [Estantería] y documentos (doc(x), ppt(x), xls(x)) en [Office]
- ③ Vea los importados en AINOTE.

*Atención: Ahora no se pueden gestionar carpetas en PC.


- **Método 2: Por WiFi**

- ① Acceda a la estantería y pulse Importar.
- ② Ingrese a la interfaz de Importar por WiFi y ver la dirección (http://).
- ③ Conecte el AINOTE y su PC o móvil a la misma red WiFi.
- ④ Introduce la dirección ofrecida por el AINOTE (http://) en el navegador de su PC o móvil.
- ⑤ Acceda a la interfaz de transferencia y seleccione los documentos locales para importar.
- ⑥ Podrá ver los libros y documentos importados en el AINOTE.

- **Método 3: Desde almacenamiento en la nube**

- ① Entrar en el Centro de Aplicaciones de AINOTE - Interfaz del Disco en la Nube.
- ② Vincule su cuenta de almacenamiento en la nube.
- ③ Busque y descargue los documentos deseados.
- ④ Los documentos importados estarán disponibles en AINOTE.

Haga clic el centro de la pantalla para abrir la configuración de lectura




Admite las anotaciones manuscritas, resaltado, extractos y otras funciones.

¿Cómo importar fuentes favoritas?

- ① Descargue el archivo de fuente en PC y conecta el AINOTE mediante USB.
- ② Copie el archivo de fuente a la carpeta [Fonts].
- ③ Abre un libro, toca el centro de la pantalla y elija "Configuración de fuente".
- ④ Toque "Cambiar fuente" y elegir la nueva fuente importada.

Actualizar



Mantenga el AINOTE actualizado para disfrutar del mejor uso. Realizamos actualizaciones irregulares del sistema y recibirá una notificación cuando esté disponible. También puede comprobarlas:

Paso 1: Toque el icono de usuario en la barra lateral izquierda y abre el menú [Configuración].

Paso 2: Toque [Buscar actualizaciones] en la esquina inferior izquierda.

Paso 3: Si aparece "Dispositivo actualizado", no se requiere la actualización. Si hay una nueva versión, puede descargarla e instalarla directamente.

Comentarios

Valoramos sus comentarios, que nos ayudan a mejorar el producto. Puede contactarnos mediante los siguientes métodos ante cualquier problema:

1. Correo electrónico de servicio postventa:

Puede elegir los canales según su región:

Europa: service@danutecheu.com

Japón: c-support@iflytek.co.jp

Corea del Sur: service@iflytekkorea.co.kr

Estados Unidos y otros: service@synlantech.com

Estaremos disponibles para brindarle consultas y aclaraciones relacionadas con el producto.

2. Comentario en AINOTE:

Paso 1: Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para abrir el menú desplegable.


Paso 2: Toque [Comentarios sobre la pregunta] para acceder a la interfaz de comentario.

Paso 3: Si las preguntas frecuentes no resuelven su problema, puede describirlo en detalle en la [Comentarios sobre la pregunta] y adjuntar las capturas de pantalla u otros archivos.

Paso 4: Toque [Enviar] y nuestro personal le responderá.

Puede consultarlos en [Registro de comentarios]

Hardware-Übersicht






1. Radierer


Zum Löschen den Stift-Radierer verwenden.

2. Benutzerdefinierte Tasten

Wenn der Stift mehr als 1 cm entfernt ist: Seitentaste gedrückt halten, dann Bildschirm berühren zum Löschen.



Wenn der Stift weniger als 1 cm entfernt ist: Seitentaste gedrückt halten, dann Bildschirm für Benutzerfunktion berühren.




Benutzerdefinierte Funktionen unterstützen Smart Pen [Standard], Radierauswahl, Löschen und Deaktivierung. Einstellungen unter „Einstellungen“, Details siehe S.81

3. Austauschbare Mine

Stiftmine wechselbar bei Abnutzung/Schreibbeeinträchtigung

Zubehör



USB Type-C jeweils eins



Schnellstartanleitung
jeweils eins



Smart Pen jeweils eins

Einschalten & Initialisierung



Schritt 1: Einschalttaste 3+ Sekunden gedrückt halten zum Starten von AINOTE

Bei Erststart: Vorinstallation von Apps. Parallel möglich:

- ① Begleit-App downloaden
- ② @iFLYTEKAINOTE folgen

- ① Begleit-App laden → Notizen geräteübergreifend synchronisieren



AINOTE mobile

android/IOS/windows/MAC OS

- ② @iFLYTEKAINOTE folgen → Video-Tutorials nutzen

@iFLYTEKAINOTE



Einschalten & Initialisierung

Schritt 2: Länder- und Regionseinstellung

Sprache

Land und Region

* Region entsprechend Ihrem Standort wählen. Konto-Daten werden auf dem zugehörigen Server gespeichert. Serverwechsel bei Regionsänderung möglich.

Schritt 3: Netzwerkverbindung

XXXXXX 



XXXXXXXXXX 

Verbunden  


* Empfohlen: WLAN ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Schritt 4: Uhrzeit- und Zeitzoneneinstellung

* Bei mehreren Zeitzonen am Standort manuelle Zeitzonewahl erforderlich

Einschalten & Initialisierung


Schritt 5: Konto-Registrierung



The screenshot shows a login interface titled "Account Login". It includes a "Sign up now" link at the top right, a "Don't have an account?" link, and a "Forgot your password" link at the bottom right. The main form has two input fields: "Account:" with a placeholder "Please enter your email" and "Password:" with a placeholder "Please enter your password" and a toggle icon. A large circle highlights the "Sign up now" button, which is also linked from the "Don't have an account?" text.

* Erstnutzung von AINOTE erfordert Registrierung. Jede E-Mail-Adresse verwendbar. Passwort: 6-16 Zeichen, mind. zwei Typen (Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen).

Schritt 6: Bildschirmsperren-Passwort & Startseiten-Signatur festlegen




The screenshot shows a screen titled "Set the lock screen password". It includes a warning: "Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it." Below the warning are four empty square boxes for entering the password.

- * Merken Sie sich Ihr Bildschirmsperren-Passwort. Fingerprint-Entsperrung parallel einrichtbar. Ein-/Ausschalter dient auch als Fingerprintsensor.
- * Die Startseiten-Signatur kann unter Einstellungen geändert werden.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die AINOTE-Initialisierung abgeschlossen!

AINOTE-Gestensteuerung




Schnelle globale Steuerleiste

Wischen Sie vom oberen rechten Geräterand nach unten, um das Dropdown-Menü für WiFi, Bildschirmübertragung, Lautstärke usw. zu öffnen; wischen Sie vom oberen linken Geräterand nach unten, um die Benachrichtigungsleiste schnell zu öffnen



Multitasking-Umschaltung

Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die Multitasking-Oberfläche zu öffnen, die schnelles Wechseln zwischen Apps und Schließen von Hintergrundanwendungen unterstützt



Wie man die Quick Bar verwendet

- ➊ Damit können Sie kostenlose ChatGPT-Frage-Antwort-Funktionen nutzen
- ➋ Bei mehrseitigen Ansichten wie Lesemodus ermöglicht sie den Schnellseitenmodus
- ➌ Öffnen Sie damit schnell die Schnellnotiz mit Handschrifterkennungsunterstützung

Notizfunktionen

The screenshot shows the top toolbar of the Notizen app. A large grey arrow points down from the toolbar to a settings menu. The toolbar icons are grouped into four categories: Handschriftmodus, Textmodus, Sprachn. zu Text/ Übers., and ALiAide. The settings menu is open, showing options like Template, Text-audio sync, and OCR language settings. Below the settings menu, there are four icons: Search, SYNC, Encipher, and Delete notes.

Handschriftmodus Textmodus Sprachn. zu Text/ Übers. ALiAide

Notizvorlage auswählen ——— Template

Text-Sprach-Sync aktivieren ——— Text-audio sync

Handschrift-zu-Text Sprache ——— OCR language settings en_US

Im Handschriftmodus freies Schreiben möglich
↓
Texteingabe im Textmodus verfügbar

Grundformat dieser Aussage bearbeiten

Ausrichtung einstellen

KI-Schreibfunktionen (erstellen, umschreiben, optimieren) für Notizen

ALiAide

Separator

Mindmap

Anleitung zum Hinzufügen persönlicher Notizvorlagen

- ① Vorlagenbilder (png, jpg etc.) per USB-Kabel in Ordner [template] importieren
- ② Vorlagenschaltfläche oben öffnen und „Benutzerdefiniert“ auswählen
- ③ Importierte Vorlage anklicken zum Hinzufügen

Sprachtranskription/-übersetzung

← ↶ ↷ 🔒 📄 | 🎤 12:06 🔄 | + 🔗 ⌚ 📄 : | ➤

🎤 ||| 00:00:08

*** Connecting English mode for you ***

Sprechererkennung aktivieren

English

Textkonv.-Bereichsgröße

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese, Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

Transkriptionsmodus

*Sprachauswahl für Textkonvertierung.
Nach Auswahl erfolgt sprachspezifische Umsetzung


*Vorab-Übersetzungsmodus konfigurierbar

Hinweis: Nach Aktivierung der Audio-Text-Synchronisation springt die Tonaufnahme bei Anklicken handschriftlicher Inhalte direkt zur entsprechenden Stelle.


Smart Pen

Wie verwendet man den Smart Pen?

Schritt 1: Während des Schreibens Stiftseitentaste drücken, um den Smart Pen zu aktivieren



Schritt 2: Handschrift umkreisen, um Bewegungssteuerung, KI-Suche und weitere Funktionen zu nutzen



Schritt 3: Vor der Handschrift Stiftseitentaste drücken und ○ ☆ △ zeichnen
– automatische Generierung standardisierter Formen mit Zuordnung zu Aufgaben, Schwerpunkten und Untertiteln



Kalendereinführung

Drittanbieter-Kalendersoftware-Konto hinzufügen, Zwei-Wege-Synchronisierung von Kalendereinträgen und Aufgaben



Kalender

Unterstützt die Anzeige aller Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen usw. für den Tag

Unterstützt den Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten zur Kalenderanzeige

Aufgabe

Unterstützt das Erstellen neuer Aufgaben und das Sammeln von Aufgaben, die während Besprechungen erstellt werden
Stellt Funktionen wie das Festlegen von Fristen und andere grundlegende Funktionen bereit

Fokusstern

Priorisierte Punkte: Automatische Erfassung von mit Sternsymbol (☆) markierten Punkten aus Besprechungen

Lesen



Bücherregal

Importierte und heruntergeladene E-Books werden im Bücherregal angezeigt, unterstützt Formate wie mobi, epub, pdf, txt, azw

Office-Zentrum

Unterstützt Anzeige, Bearbeitung und Kommentierung von Office-Dokumenten (Word, PPT, Excel)

Bookstore

Bietet aktuell ausgewählte Public-Domain-Bücher zum kostenlosen Download an.

Bücher- und Dokumentenimport

- **Methode 1: USB-Import**

- ① AINOTE per USB-Kabel mit PC verbinden
 - ② Bücher (pdf, epub, mobi, txt, azw) in [Bücherregal]-Ordner kopieren; Dokumente (doc(x), ppt(x), xls(x)) in [Office]-Ordner einfügen
 - ③ Importierte Inhalte auf AINOTE einsehen
- *Hinweis: Ordnerverwaltung via PC derzeit nicht unterstützt


- **Methode 2: WiFi-Import**

- ① In Bücherregal-Oberfläche "Importieren"-Schaltfläche wählen
- ② WiFi-Importoberfläche öffnen, Adresse (http://) prüfen
- ③ AINOTE und PC/Handy mit identischem WiFi-Netz verbinden
- ④ Adresse (http://) in PC/Handybrowser eingeben
- ⑤ In Übertragungsoberfläche lokale Dateien auswählen
- ⑥ Importierte Inhalte auf AINOTE verfügbar

- **Methode 3: Cloud-Speicher-Import**

- ① Zum AINOTE App-Center wechseln-Cloud-Speicher-Oberfläche
- ② Cloud-Speicher hinzufügen, mit Konto anmelden
- ③ Dokumente im Cloud-Speicher prüfen und herunterladen
- ④ Importierte Inhalte auf AINOTE einsehen

Bildschirmmitte antippen, um
LeseEinstellungen zu öffnen




Unterstützt Operationen wie
handschriftliche Anmerkungen,
Markierungen und Exzerpte

Import bevorzugter Schriftarten

- ① Schriftartendatei auf PC herunterladen, AINOTE per USB mit PC verbinden
- ② Schriftartendatei in [Schriftarten]-Ordner importieren
- ③ Buch öffnen, Bildschirmmitte antippen, Schriftarteinstellungen wählen
- ④ "Schriftart wechseln" antippen, um neue importierte Schriftarten auszuwählen

Wie man das System aktualisiert



Um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten, sollten Sie AINOTE regelmäßig aktualisieren. Systemupdates erfolgen unregelmäßig; Aktualisierung kann via Popup-Fenster oder folgendermaßen geprüft werden:

Schritt 1: Nutzerkonto in linker Seitenleiste antippen, um [Einstellungen]-Oberfläche zu öffnen

Schritt 2: [Update prüfen]-Schaltfläche links unten antippen

Schritt 3: Bei Anzeige "Gerät ist auf dem neuesten Stand" keine Aktualisierung nötig; Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie die neue Version herunter und installieren Sie sie

Ihr Feedback

Ihr Feedback ist uns wichtig. Erwartungen leiten unsere Produktoptimierung. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

1. After-Sales-Service-E-Mail

Regional unterschiedliche Kanäle:

Europa:service@danutecheu.com

Japan:c-support@iflytek.co.jp

Korea:service@iflytekkorea.co.kr


USA & Andere Regionen: service@synlantech.com

Unser Team berät Sie jederzeit zu Produktfragen.

2.Problemrückmeldung auf AINOTE

- ① Von Bildschirmoberkante nach unten wischen, um Pull-down-Menü zu öffnen
- ② [Problemrückmeldung] antippen, um Rückmeldungsinterface aufzurufen
- ③ Bei ungelösten Problemen trotz FAQ: ProblemDetails im [Rückmeldungsformular] beschreiben (Screenshots/Dateien anhängen)
- ④ [Absenden] antippen – Support-Team antwortet via [Rückmeldungsverlauf]

ملخص أجهزة المنتج



1. ميكروفون رباعي الصفييف

2. مفتاح البحث بالذكاء
الاصطناعي

3. زر الطاقة

4. USB Type-C

5. مؤشر الشحن

6. شريط التحكم باللمس

7. لوحة مضادة للانزلاق

8. POGO PIN


ملخص أجهزة المنتج

1. ممحاة


استخدم نهاية القلم لمحو آثار الكتابة اليدوية.

2. زر مخصص

عندما يكون طرف القلم على بُعد أكثر من 1 سم من الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي ثم المس الشاشة للمسح.



عندما يكون طرف القلم على بُعد أقل من 1 سم من الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي ثم المس الشاشة لاستخدام الوظيفة المخصصة.




تدعم الوظيفة المخصصة إعدادات لوظائف مثل: قلم Dynamo Pen (افتراضي)، ومحو التحديد الدائري، والمحو، وإيقاف التشغيل. يمكن تعريفها في "الإعدادات". راجع P98 لمزيد من التفاصيل.

3. رأس قلم قابل للاستبدال

قد يتآكل رأس القلم أو يؤثر على الكتابة اليدوية بعد الاستخدام المفرط. يدعم إزالة رأس القلم القديم واستبداله بواحد جديد.



الملحقات



1 *USB Type-C



الدليل السريع * 1



قلم كهرومغناطيسي * 1

بدء التشغيل والتهيئة



الخطوة الأولى: اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لأكثر من 3 ثوانٍ لتشغيل AINOTE.

* عند التشغيل الأول، لتزويدك بتجربة منتج أفضل، نقوم مسبقاً بتحميل بعض التطبيقات. خلال وقت الانتظار، يمكنك تنزيل تطبيقنا المصاحب أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا:

① تنزيل التطبيق المصاحب لمزامنة ملاحظتك وإدارتها عبر أجهزة متعددة.




AINOTE mobile

android/IOS/windows/MAC OS

② متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لتوفير دروس فيديو غنية.

@iFLYTEKAINOTE



بدء التشغيل والتهيئة

الخطوة الثانية: إعداد الدولة والمنطقة

اللغة

الدولة والمنطقة

يجب التحديد بناءً على منطقتك. سيتم حفظ الحساب والبيانات على الخادم المقابل. قد يؤدي تغيير المنطقة إلى تغيير الخادم.

الخطوة الثالثة: الاتصال بالشبكة

XXXXXX

XXXXXXXXXX

Connecte
d

*نوصي بالاتصال بشبكة لا تتطلب مصادقة ثانوية.

الخطوة الرابعة: إعداد الوقت والمنطقة الزمنية

* إذا كان هناك مناطق زمنية متعددة في مكان إقامتك، فاضبط المنطقة الزمنية يدويًا وفقًا لمكان إقامتك.

بدء التشغيل والتهيئة

الخطوة الخامسة: تسجيل الحساب

Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:

Password:

[Forgot your password](#)

Sign up now

* عند استخدام AINOTE لأول مرة، تحتاج إلى تسجيل حسابك. يمكنك اختيار أي بريد إلكتروني للتسجيل، وتحديد كلمة مرور مكونة من 6-16 حرفًا تحتوي على كل اثنين من أرقام وحروف ورموز.

الخطوة السادسة: اعداد كلمة مرور قفل الشاشة وتوقيع الصفحة الرئيسية


Set the lock screen password

Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.

* تذكر دائمًا كلمة مرور قفل الشاشة التي قمت بتعيينها، وكما يمكنك تعيين الغاء القفل ببصمة الإصبع، حيث يعمل زر الطاقة أيضًا كزر البصمة.
* يمكن إعادة تعيين توقيع الصفحة الرئيسية في الإعدادات.

تهانينا! لقد أكملت تهيئة !! AINOTE


عمليات الإيماءات في AINOTE



شريط التحكم السريع الشامل

اسحب لأسفل من أعلى الجهاز على اليمين لفتح القائمة المنسدلة بسرعة، لإجراء إعدادات مثل Wi-Fi وإسقاط الشاشة ومستوى الصوت.


اسحب لأسفل من أعلى الجهاز على اليسار لفتح شريط الإشعارات بسرعة.



تبديل المهام المتعددة

اسحب لأعلى من أسفل الشاشة لفتح واجهة المهام المتعددة، مما يدعم التبديل السريع بين التطبيقات وإغلاق التطبيقات في الخلفية.

عمليات الإيماءات في AINOTE



كيفية استخدام شريط الأدوات السريع (Quick Bar)

- 1 يوفر وظيفة أسئلة وأجوبة ChatGPT مجانًا.
- 2 في واجهات متعددة الصفحات مثل القراءة، ادخل إلى وضع التقليل السريع بين الصفحات.
- 3 افتح ملاحظة سريعة سريعًا، تدعم التسجيل اليدوي.

مقدمة عن وظائف ملاحظات

The screenshot shows the Notepad application interface with various icons at the top. A large grey arrow points down from the top right. Below the icons, there are four labels with lines pointing to specific icons: 'وضع الكتابة اليدوية' (Handwritten writing mode) points to the 'T' icon, 'وضع النص' (Text mode) points to the 'A' icon, 'تحويل التسجيل الصوتي إلى نص / ترجمة' (Convert voice recording to text / Translation) points to the 'M' icon, and 'ALiAide' points to the 'A' icon. A large grey arrow points down from the top right. Below the icons, there are four labels with lines pointing to specific icons: 'وضع الكتابة اليدوية' (Handwritten writing mode) points to the 'T' icon, 'وضع النص' (Text mode) points to the 'A' icon, 'تحويل التسجيل الصوتي إلى نص / ترجمة' (Convert voice recording to text / Translation) points to the 'M' icon, and 'ALiAide' points to the 'A' icon.

اختيار قالب الملاحظة

تشغيل وظيفة مزامنة الصوت مع النص

إعداد لغة تحويل الكتابة اليدوية إلى النص

يمكن الكتابة اليدوية بحرية في وضع الكتابة اليدوية.

في وضع النص، يمكن إدخال النص.

تعديل التنسيق الأساسي لهذه الجملة

تعيين وضع المحاذاة

كتابة بالذكاء الاصطناعي (تدعم الإنشاء، إعادة الصياغة، التحسين، إلخ)

ALiAide

Separator

Mindmap

كيفية إضافة نموذج ملاحظات شخصي؟

- 1) انقل صورة النموذج (png، jpg، إلخ) عبر كابل USB إلى مجلد template
- 2) افتح زر النموذج أعلى الشاشة واختر "مخصص"
- 3) انقر فوق النموذج المستورد لإكمال الإضافة

تحويل التسجيل الصوتي إلى نص / ترجمة

←

↶

↷

🏠

🔍

T

🔊

12:06

🔄

+

📶

🕒

🔧

⋮

➤

🔊

00:00:08

■

*** Connecting English mode for you ***

تفعيل التعرف
على المتحدث

English

تعيين حجم منطقة
التحويل إلى نص

Transcription mode

Voice to text

Translation

English

Chinese

Japanese

Korean

French

German

Spanish

Chinese ,Cantonese

Russian

Malaysian

Vietnamese

Arabic

Thai

Indonesian

Hungarian

إعدادات وضع إعادة الصياغة


● يدعم اختيار لغة التحويل إلى نص. بعد الاختيار، يتم التحويل وفقاً للغة المحددة

● يدعم الإعداد المسبق لوضع الترجمة


نصائح: عند تفعيل مزامنة الصوت مع الكتابة، يمكنك التسجيل والكتابة اليدوية معاً، والنقر على المحتوى المكتوب يدوياً بعد الصوت للانتقال السريع إلى المحتوى الصوتي المقابل

مقدمة عن قلم Dynamo Pen

الخطوة الأولى: أثناء الكتابة، اضغط على زر جسم القلم لتفعيل وضع Dynamo Pen بسرعة



الخطوة الثانية: ضع دائرة حول المحتوى المكتوب يدويًا لنقل النص أو استخدام البحث بالذكاء الاصطناعي



الخطوة الثالثة: أمام المحتوى المكتوب يدويًا، اضغط على زر جسم القلم ورسم ☆ ○ △ لتحويله تلقائيًا إلى أشكال هندسية قياسية، وإضافة المحتوى إلى: المهام، العناصر المهمة، العناوين الفرعية.

○ XXXXXX

○ XXXXXX



To-Do

☆ XXXXXX

☆ XXXXXX



Focus-star

△ XXXXXX

△ XXXXXX

● Main Title
| XXXXXXXXXXXX
| XXXX
| XXXXXX

مقدمة عن الجدول الزمني

أضف حساب برنامج جدول ثلاثي الأطراف ، ومزامنة ثنائية الاتجاه للجدول الزمني والمهام

[illegible]

Calendar

يدعم عرض جميع الجداول والمهام والملاحظات اليومية مع دعم التبديل بين أوضاع العرض

Task

يدعم إنشاء مهام جديدة وجمع المهام المنشأة خلال الاجتماعات، مع دعم إعداد مواعيد نهائية وغيرها من الوظائف الأساسية

Focus-star

العناصر المهمة: جمع العناصر الموسومة بنجمة خماسية (☆) تلقائيًا أثناء الاجتماعات

مقدمة عن القراءة



Booksshelf

تعرض الكتب الإلكترونية المستوردة/المحمولة على الرف،
التنسيقات المدعومة: azw، txt، pdf، epub، mobi

Office Center

تدعم معاينة وتحرير وتذييل مستندات Office: Word،
Excel، PPT

Bookstore

توفر بعض كتب مجانية بالإصدار العام للتحميل والقراءة

مقدمة عن القراءة

كيفية استيراد الكتب والمستندات؟

الطريقة الأولى: الاستيراد عبر USB

- ① وصل AINOTE بالكمبيوتر عبر كابل USB
- ② انقل الكتب (pdf، epub، mobi، txt، azw) في الكمبيوتر إلى مجلد Bookshelf، وانقل المستندات (doc(x)، ppt(x)، xls(x)) إلى مجلد Office
- ③ اعرض الكتب/المستندات المستوردة مباشرةً على AINOTE


الطريقة الثانية: الاستيراد عبر WiFi

- ① ادخل واجهة رف الكتب في AINOTE، وانقر فوق زر "استيراد"
- ② ادخل واجهة "استيراد عبر WiFi"، واعرض وانسخ العنوان (<http://>)
- ③ وصل AINOTE والكمبيوتر/الهاتف المحمول بنفس شبكة WiFi
- ④ أدخل العنوان المنسوخ (<http://>) في متصفح الكمبيوتر/الهاتف المحمول
- ⑤ اختر المستندات المحلية من واجهة النقل للاستيراد
- ⑥ اعرض الكتب والمستندات المستوردة مباشرةً على AINOTE

الطريقة الثالثة: الاستيراد من التخزين السحابي

- ① الدخول إلى مركز تطبيقات AINOTE-واجهة التخزين السحابي
- ② أضف حساب التخزين السحابي الخاص بك وسجل دخول الحساب
- ③ استعرض المحتوى في الحساب وقم بتنزيل المستندات
- ④ اعرض الكتب/المستندات المستوردة مباشرةً على AINOTE

اضغط على منتصف الشاشة لفتح إعدادات القراءة.




يدعم عمليات متعددة مثل
حواش يدوية، تمييز، اقتباس إلخ.

كيفية استيراد خطوط مفضلة؟

- ① نزل ملف الخط على الكمبيوتر، ثم وصل AINOTE بالكمبيوتر عبر USB
- ② انقل ملف الخط إلى مجلد [Fonts]
- ③ افتح كتابًا، واضغط على منتصف الشاشة، واختر "إعدادات الخط"
- ④ انقر فوق "تغيير الخط" لاختيار الخط الجديد المستورد

كيفية تحديث النظام



حافظ على تحديث AINOTE للحصول على أفضل تجربة. سنطلق تحديثات دورية، وستصلك إشعارات عند التحديث، أو يمكنك أيضاً الفحص يدوياً:

الخطوة الأولى: انقر فوق صورة الحساب في الشريط الجانبي الأيسر، وافتح واجهة **الإعدادات**

الخطوة الثانية: انقر فوق زر **التحقق من التحديثات** أسفل اليسار

الخطوة الثالثة: إذا ظهر "الجهاز محدث بأحدث نسخة" فلا حاجة للتحديث. إذا ظهر إشعار تحديث جديد، انقر فوقه لتنزيله وتثبيته.

كيفية تقديم ملاحظات حول المشاكل

نقدّر آراءكم بعمق، إذ تشكّل ملاحظاتكم اتجاه تحسين منتجاتنا. إذا واجهتم أي مشكلة أثناء الاستخدام، يُرجى التواصل معنا عبر الوسائل التالية:

1. البريد الإلكتروني لخدمة ما بعد البيع:

اختر القناة حسب منطقتك:

أوروبا: service@danutecheu.com

اليابان: c-support@iflytek.co.jp

كوريا الجنوبية: service@iflytekkorea.co.kr

أمريكا ومناطق أخرى: service@synlantech.com


سيقوم فريقنا بتزويدك بالاستفسارات والتعليمات المتعلقة بالمنتج في أي وقت.

2. تقديم الملاحظات عبر AINOTE:

الخطوة الأولى: اسحب من أعلى الشاشة لأسفل لفتح القائمة المنسدلة
الخطوة الثانية: انقر فوق **ملاحظات حول المشاكل** لدخول واجهة الملاحظات

الخطوة الثالثة: إذا لم تحل الأسئلة الشائعة مشكلتك، صِفها بالتفصيل في **صفحة الملاحظات** مع إرفاق لقطات شاشة أو مستندات أخرى
الخطوة الرابعة: انقر فوق **إرسال** ، سيردكم فريقنا في الخلفية، ويمكن عرضها عبر **سجل الملاحظات** .

產品硬體概述



產品硬體概述




1. 橡皮擦


使用筆尾擦除手寫痕跡

2. 自訂按鍵

筆尖距螢幕1cm以上時，按住側鍵後，再接觸螢幕可擦除手寫



筆尖距螢幕1cm以內時，按住側鍵後，再接觸螢幕可使用自訂功能




自訂功能支援靈動筆 [默認]、圈選擦除、擦除、關閉等自訂設置，可在“設置”中進行定義，詳細功能介紹可見 **P115**


3. 可替換筆芯

筆芯過度使用後可能會磨損或影響手寫，支持拔出舊筆芯並替換新筆芯。

配件



USB Type-C*1



快速指南 *1



電磁筆*1

開機及初始化



第一步：長按開關鍵3秒以上，即可啟動AINOTE

*首次開機，為了給您提供更好的產品體驗，我們會提前載入一些應用，在等候的時間裡，您可以下載我們的配套應用或者關注我們的社交媒體：

①下載配套應用，多端同步管理您的筆記



AINOTE mobile

android/IOS/windows/MAC OS

②關注我們的社交媒體，會提供豐富的視頻教學。

@iFLYTEKAINOTE



開機及初始化

第二步：國家與地區設置

Language

Country and Region

*需要根據自己所在的地區進行選擇，帳號及資料會保存在對應的伺服器中，切換地區，可能會切換伺服器。

第三步：網路連接

XXXXX

XXXXXXXXXX

Connecte
d


*建議連接無需二次驗證的網路

第四步：時間與時區設置

*當您所在地區存在多個時區，則需要根據自己所在地區進行時區的手動設置

開機及初始化


第五步：帳號註冊



The image shows a user interface for account login and registration. At the top left, it says "Account Login". To the right, there is a link "Don't have an account? Sign up now". Below the login title, there are two input fields: "Account:" with a placeholder "Please enter your email" and "Password:" with a placeholder "Please enter your password". A circular callout bubble with the text "Sign up now" is positioned over the registration link and the password field. At the bottom right, there is a link "Forgot your password".

*第一次使用AINOTE需要註冊您的帳號，您可以選擇任何一個郵箱進行註冊，設置一個6-16位元，包含數位、字幕、符號兩種類型的密碼

第六步：設置鎖屏密碼及首頁簽名




The image shows a screen for setting a lock screen password. The title is "Set the lock screen password". Below the title, there is a warning: "Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it." At the bottom, there are four empty square boxes for entering the password digits.

*一定要記住您設置的鎖屏密碼，可以同時設置指紋解鎖，電源按鍵同時也是指紋按鍵

*首頁簽名可以在設置中重新設置

恭喜你，完成了AINOTE的初始化！！

AINOTE的手勢操作



快捷全域控制欄


從設備頂部右側向下滑動，可以快速打開下拉式功能表，進行WiFi、投屏、音量等功能設置；
從設備頂部左側向下滑動，可以快速打開通知欄



多工切換

從螢幕下方向上滑動，打開多工介面，支援快速在應用間進行切換，關閉應用後臺

AINOTE的手勢操作



如何使用Quick Bar

- ① 提供免費的ChatGPT問答功能
- ② 在閱讀等多頁面介面，進入快速翻頁模式
- ③ 快速打開快捷便籤，支援手寫記錄

筆記功能介紹

The screenshot shows the Notepad application interface with various icons at the top. A large grey arrow points down from the top right icon (three dots) to a settings menu. The settings menu includes options for Template, Text-audio sync, and OCR language settings. Below the settings menu, there are icons for Search, SYNC, Encipher, and Delete notes. On the left side, there are three labels with lines pointing to the settings menu: '選擇筆記範本' (Choose note template) points to the Template icon, '開啟字音同步功能' (Enable text-audio sync) points to the Text-audio sync icon, and '手寫轉文字語種設置' (Handwritten text language settings) points to the OCR language settings icon. Below the settings menu, there are two labels with lines pointing to the settings menu: '手寫模式下可以隨意手寫' (You can write freely in handwritten mode) and '文字模式下可以輸入文本' (You can input text in text mode). Below these labels, there is a toolbar with icons for text formatting (T, H1, H2, H3, I, U, S, Indent, AI Aide, Separator, Mindmap). Lines connect these icons to their respective functions: '修改本句話的基礎格式' (Modify the basic format of this sentence) points to the T, H1, H2, H3, I, U, S icons; '設置對齊方式' (Set alignment) points to the Indent icon; and 'AI寫作(支持創建、改寫、潤色等)' (AI writing (support creation, rewriting, polishing, etc.)) points to the AI Aide icon.

← ↶ ↷ 🏠 ✍️ T 🎤 🔄 + 📁 🕒 📄 ⋮ ⌵

手寫模式 文字模式 錄音轉文字/翻譯 ALAide

2025-07-23 13:37:05
2025/07/23 13:37 Create
Folder tag

選擇筆記範本 — Template >

開啟字音同步功能 — Text-audio sync >

手寫轉文字語種設置 — OCR language settings en_US >

Search SYNC Encipher Delete notes

☰ 手寫模式下可以隨意手寫
↓ 文字模式下可以輸入文本

T H1 H2 H3
☰ ☷ ☑ B
I U S
Indent ☷ ☷
🔄 AI Aide
☷ Separator
☷ Mindmap

修改本句話的基礎格式

設置對齊方式

AI寫作(支持創建、改寫、潤色等)

如何添加個人筆記模版？

- ①將模版圖片（png、jpg等）通過USB線導入到【template】資料夾
- ②打開頂部模版按鈕，選擇自訂
- ③點擊導入的模版，即可完成添加

筆記功能介紹

The screenshot shows a mobile application interface for note-taking. At the top is a navigation bar with various icons and a status bar showing the time as 12:06. Below the navigation bar is a header area with a circular icon on the left, a timer showing 00:00:08 in the center, and a circular icon on the right. The main content area displays the text "*** Connecting English mode for you ***" and a button labeled "開啟說話人識別" (Enable Speaker Recognition). Below this button is a language selection dropdown menu currently set to "English".

Annotations with lines pointing to specific features:

- 設置轉文字區域的大小** (Set transcription area size) points to a small rectangular button with five vertical bars, located below the header area.
- 轉寫模式設置** (Transcription mode settings) points to a "Transcription mode" dialog box.

The "Transcription mode" dialog box has a close button (X) in the top right corner. It contains two tabs: "Voice to text" (selected) and "Translation". Under the "Voice to text" tab, there is a grid of language selection buttons:

Transcription mode		
Voice to text	Translation	
English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese, Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

Below the dialog box, there are two lines of text:


- *支援選擇轉文字語種，選擇完成後，按照對應語種進行錄音轉文字
- *支援預先設置翻譯模式

Tips: 開啟字音同步功能後，邊錄音邊手寫，會後點擊手寫內容，可以快速定位音訊內容


靈動筆介紹

如何使用靈動筆？

第一步：書寫過程中，按壓筆身按鈕，即可快速開啟靈動筆



第二步：圈住手寫內容，即可進行移動、AI搜索等能力



第三步：在手寫內容前，按壓筆身按鈕，繪製○☆△，會自動生成標準圖形，並將手寫內容添加至待辦、重點關注、小標題



日程介紹

➤ 日程

添加三方日程軟體帳號，日程、待辦雙向同步



Calendar 支援查看當天的所有日程、任務、筆記等資訊，
支援切換不同視圖進行日程查看

Task 支援新建任務，並收集會議過程中創建的任務，
提供設置截止時間等基本功能

Focus-star 重點關注事項，自動收集會議過程中標記五角星
(☆) 的事項

閱讀介紹



Bookshelf

導入、下載的電子書均在書架中展示，支持mobi、epub、pdf、txt、azw等格式

Office Center

支持word、ppt、excel等Office文檔的查看、編輯與批註

Bookstore

目前提供了部分免費的公版書籍，可以自由下載閱讀

閱讀介紹


如何導入書籍與文檔？

- 方法一：USB導入
 - ① 將AINOTE使用USB線與PC進行連接
 - ② 將PC端的書籍（pdf、epub、mobi、txt、azw）粘貼至【Bookshelf】資料夾，將文檔（doc（x）、ppt（x）、xls（x））粘貼至【Office】資料夾
 - ③ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔

- 方法二：WiFi導入
 - ① 進入AINOTE閱讀書架介面，點擊導入按鈕
 - ② 進入WiFi導入介面，查看位址（http://）
 - ③ 將AINOTE與PC或者手機，連接同一個WiFi
 - ④ 在PC或者手機瀏覽器中，輸入AINOTE端提供的地址（http://）
 - ⑤ 進入傳輸介面，選擇本地的文檔進行導入
 - ⑥ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔

- 方法三：網盤導入
 - ① 進入AINOTE應用網盤介面
 - ② 添加網盤，登錄個人網盤帳號
 - ③ 查看網盤中的文檔內容，並下載
 - ④ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔

點擊螢幕中間，即可打開閱讀設置




支援手寫批註、高亮、
摘錄等多種操作

如何導入喜歡的字體？

- ① 在PC端下載字體檔，使用USB將AINOTE與PC端連接
- ② 將字體檔導入到【Fonts】資料夾
- ③ 打開書籍，點擊螢幕中間，選擇字體設置
- ④ 點擊更換字體，即可選擇導入的新字體了

如何進行系統升級



隨時保持AINOTE為最新版本，能給您帶來更好的使用體驗，我們會不定期進行系統升級，推送更新時，您會收到彈窗，或者通過以下方式進行檢查：

第一步：點擊設備左側邊欄上的用戶帳號，打開【設置】介面

第二步：點擊左下角的【檢查更新】按鈕

第三步：如果顯示“設備已經是最新版本”，即表示您的設備目前無需更新，如果提示新版本升級，即可進行新版本的下載與安裝。

如何進行問題回饋

我們非常在乎您的聲音，您的回饋是我們產品優化的方向，使用過程中遇到任何問題，都可以通過以下方式聯繫我們：

1.售後郵箱：

在不同的區域，您可以選擇不同的回饋管道：

歐洲： service@danutecheu.com

日本： c-support@iflytek.co.jp

韓國： service@iflytekkorea.co.kr

美國及其他： service@synlantech.com

我們的團隊將隨時為您提供與產品相關的諮詢和說明。

2.AINOTE端問題回饋：

第一步：手指從螢幕上方向下滑動，打開下拉式功能表

第二步：點擊【問題回饋】進入回饋介面

第三步：如果FAQ無法解決您遇到的問題，您可以在【回饋頁面】詳細描述您遇到的問題，可以附上截圖或者其他檔

第四步：點擊【提交】，會有後臺人員給您回復，您可以在【歷史回饋】中進行查看



iFLYTEK Official

Website



AINOTE Official

Website

Note:

- 1.The built-in battery is non-removable. Do not attempt to disassemble or replace it yourself. Replacement must be done by authorized technicians.
- 2.Battery operating temperature range is 0–50°C. Please charge the battery strictly according to the instructions.
- 3.Dispose of used batteries in accordance with local laws and regulations.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure. SAR limits depend on whether this equipment is used against the head or on the wrist. The FCC SAR limit for extremity SAR is 4.0W/kg (10g) and head SAR is 1.6W/kg (1g).

The highest SAR value reported under this this standard during product certification when properly Limb worn (0mm) on the extremity SAR is 1.47 W/kg.

This product does not support fast charging.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your phone near your ear while the loudspeaker is in use.